

VZ 286-20 und Zusatz  
1052-39 abnehmen und  
die VZ vom Ausleger  
an den Mast anschrauben



VZ 286-10 und Zusatz 1052-39  
abnehmen und an dem Mast  
VZ 229-10 mit Zusatz 1050-31  
anbringen

2007.09.12 14:26